

Una nuova sensazione per un nuovo tipo di orgasmo

Per molte donne il piacere sessuale è nel viaggio esattamente come nella destinazione. SONA™ Cruise stimola il clitoride nella sua interezza, anche la parte non visibile all'esterno, con il riverbero delle onde sonore per un diverso tipo di orgasmo, generato dal delicato massaggio delle onde che raggiungono i tessuti in profondità. Si tratta di un orgasmo prolungato, che segue un crescendo sensuale, un orgasmo che scaturisce dalle profondità del corpo. E per di più, il sistema Cruise Control mantiene il piacere sempre allo stesso livello.

#### NUMERO DI RIFERIMENTO PER L'ORDINE (EAN)

7350075 026096 (NERO)  
7350075 026089 (ROSA)  
7350075 026041 (ROSSO CILIEGIA)

#### COLORI DISPONIBILI



Rosso ciliegia



Rosa





Nero

#### CARATTERISTICHE SPECIALI

##### Che cos'è il Cruise Control?

Per la prima volta in assoluto, la tecnologia che per anni è stata sinonimo di auto sportive viene impiegata nei sex toy. Sviluppata da LELO ed esclusivamente per SONA Cruise, il Cruise Control garantisce che l'oggetto non perda la sua potenza quando viene premuto con forza contro il corpo, per un piacere costante e senza problemi. Non si tratta di una modalità, è una funzione completamente automatica che elimina il principale difetto dei prodotti per il piacere.

#### IMMAGINI DEL PRODOTTO



#### INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Materiali:</b> Silicone - ABS	<b>Autonomia:</b> 1 ora
<b>Finitura:</b> Opaca	<b>Modalità:</b> 8
<b>Dimensioni:</b> 99 x 88 x 56 mm	<b>Standby:</b> 90 giorni
<b>Peso:</b> 116 g	<b>Frequenza:</b> 120 Hz
<b>Batteria:</b> Li-Ion 530 mA 3.7 V	<b>Massimo livello di rumore:</b> <50 dB
<b>Ricarica:</b> 2 ore a 5,0 V 100 mA	<b>Interfaccia:</b> 3 pulsanti



#### CARATTERISTICHE

**Completamente impermeabile**  
**Facile da pulire**



**Ricaricabile via USB**



**8 Modalità per il piacere**



**Un passo avanti ai competitor**  
**sotto OGNI aspetto**

#### BENEFIT

La superficie liscia e impermeabile lo rende facilissimo da pulire.

Grazie al cavo USB da ricarica incluso, puoi portare SONA sempre con te.

Un'accurata selezione di sensazioni per trovare il giusto feeling.

Più potenza, più funzioni, più qualità, più piacere.

#### COME USARE SONA:



Assicurati che SONA™ sia sbloccato premendo insieme i pulsanti + e - per 3 secondi, fin quando si accende la luce.

Premi il pulsante + per accendere il dispositivo; premi ancora per aumentare la potenza delle vibrazioni.

Premi il pulsante ( ) per passare attraverso le 8 modalità di stimolazione.

Premi il pulsante - per ridurre la potenza delle vibrazioni; premi e mantieni premuto per spegnere il dispositivo.